

ويرمز لقراءة الزوايا الأفقية التي تظهر على شاشة أجهزة المحطة الشاملة بالرمز .Hz . كما يرمز لقراءة الزوايا الرأسية التي تظهر على شاشة أجهزة المحطة الشاملة بالرمز V . Horiz. Dist. ويرمز لقراءة المسافة الأفقية المقاسة والتي تظهر على شاشة الجهاز بالرمز .Leica TPS 1100 الشاملة رقم ( ١٢ ) يوضح قراءة الزوايا الأفقية والرأسية والمسافة الأفقية على شاشة جهاز المحطة الشاملة