



يظهر تأثير تراكم الأتربة على الشكل الخارجي للوحة المفاتيح ، وكلما زادت فإنها تؤثر بالتأكيد على عمل لوحة المفاتيح، ولتنظيف لوحة المفاتيح أبداً بفصلها عن الجهاز، واقلبها على وجهها مع هزها عدة مرات لتخليص من العوالق كبيرة الحجم المتعلقة بها، وغالباً لا تكفي هذه العملية ويجب أن تستخدم مكنسة الشفط لأداء هذه العملية، ثم استخدم قطعة من القطن مبللة قليلاً بالكحول، وانتظر تطوير الكحول قبل استخدامها في تنظيف لوحة المفاتيح جيداً، وإذا شعرت ب أنها مازالت مبللة فلا توصلها بالكمبيوتر قبل أن تجف تماماً ثم أبداً في استخدامها .

تنظيف مشغلات الأقراص



يمكنك استخدام مكنسة الشفط للتنظيف حول المشغلات، أما بالنسبة لمشغلات الأقراص نفسها فيمكنك تنظيف مكان وضع الاسطوانات جيداً بواسطة قطعة من القماش المبللة بالقليل من الكحول.