[	Spring Stiffness i	n Local Direction
	Translation 1	0.
	Translation 2	0.
	Translation 3	500
	Rotation about 1	0.
	Rotation about 2	0.
	Rotation about 3	0.
[	Options	
	<ul><li>Add to existing springs</li><li>Replace existing springs</li><li>Delete existing springs</li></ul>	
1	Adva	mood
		riced
	ÖK	Cancel

8- نقوم بعد ذلك بتحديد نقاط الأركان ثم نحدد قيمة Translation 3 = 125 ثم نحدد نقاط الحدود الخارجية ونحدد قيمة Translation 3 = 250 ثم نحدد نقطة الركن المشتركة بثلاث عناصر من Translation 3 = 375 اللبشة و نحدد قيمة

9- نقوم بعد ذلك بإختيار جميع نقاط اللبشة ثم بنقر زر 📤 Restraints من القائمة Assign فيظهر مربع الحوار (شكل 8- 13) لمنع الحركة في جميع الاتجاهات ما عدا الاتجاه **Translation 3** 



ت / 0109478113

2 - 8 - 9

إعداد مهندس / محمود محمد عطية ز عير