

اختيار مكان وضع الكمبيوتر

فيجب اختيار مكان وضع الكمبيوتر بعناية لمراعاة النقاط التالية :

-أن يكون بعيدا عن الأدخنة و الأبخرة التي تصدر من المطبخ.

-أن يكون بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لعدم التعرض لدرجات حرارة عالية خاصة لأنه يحتاج إلى تبريد أجزاءه الداخلية التي يصدر عنها حرارة أثناء التشغيل .

-أن يكون المكان بعيدا عن الأتربة و يكون نظيفا بدرجة كبيرة.

أن يكون بعيدا عن أماكن الإشعاع الراداري أو اللاسلكي (مثل الهواتف المحمولة.)
حماية الكمبيوتر من مشاكل مصادر الطاقة

وجود دائرة حماية خاصة بالكمبيوتر (فيوزات من نوع جيد)

-عدم المشاركة في مصدر واحد للطاقة مع أجهزة كهربائية أخرى خاصة تلك من النوعية الموجودة بها مواعير مثل الثلاجات أو الغسالات أو أجهزة التكييف أو الطابعات .

-الاهتمام جيدا بخط توصيل الطاقة الخاص بالكمبيوتر لمنع حدوث شرارة كهربائية من التوصيلات أو الأسلاك.

-استخدام مثبتاً للتيار الكهربائي، وهي تستخدم للحصول على تيار كهربائي ذي جهد ثابت إلى حد ما في حدود 15% من قيمة الجهد الكهربائي فلا يتعرض الكمبيوتر لتغير حاد و مفاجئ في التيار .

-استخدام أجهزة الـ UPS أو (uninterruptible power supply) وهي تستخدم في الحصول على تيار كهربائي مستقر و دائم لمدة معينة في حالة انقطاع التيار من المصدر الرئيسي، ويعتمد ذلك على وجود دوائر الكترونية دقيقة يمكنها إنتاج تيار كهربائي مساوٍ للتيار الخارجي الأصلي ، مما يمكن المستخدم من الحفاظ على الأعمال التي يقوم بها، ثم إغلاق الكمبيوتر بطريقة طبيعية.

! إذا كان الموضوع اعجبكم أرجو التقييم ...
! تحياتي للجميع