

جـ. الخطوة الثالثة

- قص الأساند لوضعها في وصلة RJ.
- ويجب أن يكون القطع في شكل مستقيم

دـ. الخطوة الرابعة :

✓ وضع الأساند داخل وصلة RJ



هـ. الخطوة الخامسة

✓ وضع الأساند مع الوصلة في بنسبة RJ

و الضغط عليها لعصير و توصيل الأساند مع الوصلة

