

السبب: لا توجد طاقة .
الصيانة: اعادة تثبيت كابل الشاشة او استبداله .

صورة معتممة مع ومض في اللمسة .

السبب: عطل في الشاشة او في الكرت .
الصيانة: اطفاء الجهاز وشغل الشاشة ، اذا ظهرت الشاشة بدون اهتزاز فالمشكلة من الكرت او العكس .

لا يمكن ضبط الالوان او درجة الوضوح .

السبب: عطل في الكرت او الشاشة .
الصيانة: استبدال الكرت، تكرر المشكلة يعني عطل الشاشة .

الاوان الاساسية غير موجودة .

السبب: وجود مجال مغناطيسي .
الصيانة: تغيير مكان الشاشة .

الاوان غير سليمة .

السبب: الكابل او الشاشة .
الصيانة: استبدال الكابل، تكرر المشكلة يعني عطل الشاشة .

اعطال الطابعة :

الالوان باهتهة جدا

السبب: نفاد الحبر .
الصيانة: استبدال الحبر بأخر جديد .

طبع معلومات غير مفهومة .

السبب: تركيب غير سليم لقابل الطابعة، او تعريف غير سليم .
الصيانة: اعادة تركيب الكابل او اعادة التعريف .

استمرار تنفيذ الامر السابق) كالاستمرار في طباعة مستند اكثر من نسخة مع عدم طلب ذلك)

السبب: الاحتفاظ بالامر السابق في الذاكرة .
الصيانة: ايقاف الطابعة مؤقتا عن العمل واعادة تشغيل الجهاز والطابعة مع ازالة الاختيار (ايقاف الطابعة مؤقتا).

الطباعة غير نظيفة .