



* كيف يمكن استيراد و تعديل السطح ؟

Import 3D line ← Edit surface ← Terrain

ثم نبدأ التعديل بأحد الخيارات التالية :

خط بين نقطتين (لاعتماده عليها)

لحساب الكنتور وغيره) من الأمر :

Add line ← Edit surface ← Terrain

ثم تختار النقطتان التي يصل بينهما الخط .

لحذف خط نستخدم

Delete line ← Edit surface ← Terrain

ولجعل البرنامج يعدل من الخطوط ذاتياً

من الأوامر :

Flip face ← Edit surface ← Terrain

و لإدخال نقطة لها ارتفاع جديد أو خاص

ويتكون عدة خطوط اوتوماتيكياً من الأمر :

Add point ← Edit surface ← Terrain

وندخل الارتفاع

أما لتعديل ارتفاع نقطة قديمة فمن الأمر :

Add point ← Edit surface ← Terrain

وندخل الارتفاع الجديد

أما لحذف نقطة كاملة مع الخطوط المرتبطة بها من الأمر :

Delete point ← Edit surface ← Terrain

علمًا أنه في كل مرة من الأوامر السابقة

يجب حفظ التعديل في السطح الحالي

save Current surface

باستخدام الأمر ويعد الاستيراد الجديد لرؤية التعديل من

الامر Import 3D line