

**العناية بالجهاز:**

**أولاً:** عند نقل الجهاز في الطبيعة من نقطة إلى أخرى يجب اتباع ما يلي:

١. نقل الجهاز بوضعه في الحقيقة
٢. نقل الجهاز المثبت على الأرجل وذلك بمد الأرجل وحملها على الكتف مع المحافظة على الجهاز

**ثانياً: التنظيف والتجفيف**

١. قبل تنظيف الجهاز يجب نفض الغبار عن العدسات والعاكس ويجب معاملتها بعناية خاصة
٢. يجب عدم لمسها بأصابع اليد، كما يجب استخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر للتنظيف، وعند الضرورة يمكن ترطيبها بالكحول الطبية الندية.
٣. إذا تبل了 الجهاز فيجب تجفيفه بسرعة.
٤. بعد نقل الجهاز أو تخزينه لمدة طويلة يجب ضبطه ومعايرته.
٥. كروت التخزين وأسلاك التوصيل (Cables, plugs) يجب المحافظة عليها نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.

ملحوظة: فصل الأسلاك أو إزالة كارت التخزين أثناء القراءة قد يؤدي إلى فقدان البيانات.  
دائماً اطفئي الجهاز قبل فصل الأسلاك أو إزالة كارت التخزين.

**ثالثاً: تخزين الجهاز**

١. عند تخزين الجهاز خاصة في فصل الصيف أو داخل السيارة ويجب مراعاة حدود درجة الحرارة لتخزين الجهاز واتباع المواصفات الفنية.
٢. إذا تبل了 الجهاز فيجب تركه يجف خارج الحقيقة، وينظف ويجفف (ليس بحرارة تزيد عن ٤ درجة مئوية م) ويجب تجفيف الحقيقة وتنظيفها من الخارج والداخل وتنظيف ملاحقات الجهاز، ومن ثم يحفظ الجهاز في الحقيقة بعد التأكد من جفافه.