

خصائص المقاومة

الأهداف : -

- 1 - دراسة خواص المقاومات .
- 2 - تعلم كيفية قياس قيم المقاومات المتغيرة .

الأجهزة المستخدمة : -

- 1 - وحدة التجارب kl-21001
- 2 - جهاز قياس متعدد الأغراض الأفوميتر
- 3 - أسلاك توصيل

خطوات التجربة : -

- 1 - ضع الوحدة (KL-13001) على الوحدة الرئيسية (KL-21001).
- 2 - صمم أطراف المقاومة VR1 على أن تكون A هي الطرف الأيمن و B في المنتصف و C الطرف الأيسر .
- 3 - استخدم الأوميتر في قياس المقاومة بين A,C $R_{AC} = \Omega$
- 4 - باستخدام الطرف المتحرك للمقاومة ، حوله إلى أقصى اليسار وسجل المقاومة

$$R_{AB} = \Omega$$